

Všechny záruční podmínky.
děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek značky LAQUEMA.

Při koupi výrobku si jej pečlivě přečtěte!

Následně k instalaci podhlavníku.

1. Na vaně vyrtáte otvory na podhlavník s průměrem 20mm.
2. Do předrtaných děr na širokém okraji přičtkodky podhlavníku.
3. Do podhlavníku nasklopujeme na boky podhlavníku.
4. Takto sestavený podhlavník nasazeme do přičtkoděk.

Upozornění:

Šrouby dotahujeme příměrnou silou, aby nedošlo k deformaci vany !!!
Moment dotahování nesmí být větší než 40N m !!!

Podhlavník je nutné instalovat před zabudování vany !!!

SESTAVA MONTÁŽNÍHO BALÍČKU

Podhlavník	1x
Na boky k podhlavníku	2x
Přičtkodky k podhlavníku	2x
Podložka 31 x 38	2x
Matice	2x
Čumecí šroub	2x

