

OBSAH:

Údržba boxu	2
Důležité informace	2
Eco Hydro	
Popis funkčních částí	3
Sprchování	3
Eco Hydro Jet / Pacific Manual	
Popis funkčních částí	4
Sprchování	4
Popis přepínače trysek	4
Eco Steam	
Popis funkčních částí	5
Sprchování	5
Parní lázeň	5
Eco Hydro Steam	
Popis funkčních částí	7
Sprchování	7
Parní lázeň	7
Osvětlení	8
Výstraha	8

Věnujte prosím pozornost **UPOZORNĚNÍM** v tomto manuálu, dodržujte bezpodmínečně základní pokyny pro nastavení a užívání hydroterapeutických boxů !!!!

1. Údržba boxu

Podle toho jak je box často používán provedte důkladnější očistu boxu

Doporučujeme na čišťení boxu používat tyto prostředky:

- » pěnový odstraňovač vodního kamene
- » hygienický čistič vířivých van (25 ml do vaničky s 55 l teplé vody)
- » čistič skla & zrcadel s rozprašovačem

Pokud se budou pojezdové dveře po určité době hůře otvírat a zavírat, namazejte kolečka i profily lékařskou vazelínou.

Upozornění !

- » K údržbě nepoužívejte prostředky obsahující pevné částice. Vyvarujte se, aby povrch výrobku došel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy a těkavými látkami!!!

2. Důležité informace


OCHRANA SUBSYSTÉMŮ

- elektronika - pojistkou 2A
- výparník - bimetalová pojistka

4. Hydromasážní box ECO HYDRO JET, PACIFIC MANUAL

Popis funkčních částí:

- 1 - osvětlení (doplňkový systém)
- 2 - sprcha ruční
- 3 - odkládací polička
- 4 - sedák boxu
- 5 - termostatická baterie
- 6 - pětipolohový přepínač baterie
- 7 - odtokový komplet se sifonem
- 8 - masážní tryska - zádová - 9 ks
- 9 - masážní tryska - ramenní 2 ks



ECO Hydro Jet



PACIFIC Manual

Sprchování


5 polohový přepínač

Spuštění vody a regulaci intenzity proudu (doleva) provádíme pomocí středového ovladače. Po dosažení maximálního proudu vody, dalším otáčením doleva, dojde k přepínání poloh. Pokud chcete přepínat polohy při jiné než maximální intenzitě proudu, zatlačte na středový ovladač a zvolte požadovanou polohu přepínače. Kolík na středovém ovladači nemá funkci.

Při přepnutí do mezipolohy (nejsou na ovladači vyznačeny) uvedete do činnosti spolu s předchozí i následnou funkci.

Termostatická baterie

Termostatická baterie slouží k nastavení požadované teploty vody. Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou 38 °C. Vyšší teplotu lze nastavit po stlačení bezpečnostního kolíku.



na obrázku vyznačeno v černém kroužku



5 polohový přepínač



termostatická baterie